


Messgaspumpen P2.2-, P2.82-, P2.4-, P2.84-AMEX



Betriebs- und Installationsanleitung

Originalbetriebsanleitung



Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

Internet: www.buehler-technologies.com E-Mail: analyse@buehler-technologies.com

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes gründlich durch. Beachten Sie insbesondere die Warnund Sicherheitshinweise. Andernfalls könnten Gesundheitsoder Sachschäden auftreten. Bühler Technologies GmbH haftet nicht bei eigenmächtigen Änderungen des Gerätes oder für unsachgemäßen Gebrauch.

Alle Rechte vorbehalten. Bühler Technologies GmbH 2015



Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung	3
	1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
		Artikelnummerstruktur	
		Typenschild	
		Lieferumfang	
	1.5	Produktbeschreibung	
		1.5.1 Bauart	
2		nerheitshinweise	
	2.1	g	
_		Allgemeine Gefahrenhinweise	
		nsport und Lagerung	
4		bauen und Anschließen	
		Anforderungen an den Aufstellort	
		Sonderbedingung durch feuchtes Messgas	
	7.5	4.3.1 Umbau hängender Pumpenkörper	
	4 4	Anschluss der Gasleitungen	
		4.4.1 Überwachung der Messgaspumpe	
		4.4.1.1 Grundsätzliche Überwachungsmaßnahmen	
		4.4.1.2 Überwachungsmaßnahmen bei der Förderung brennbarer und/oder giftiger Gase	
	4.5	Elektrische Anschlüsse	
5	Beti	rieb und Bedienung	17
	5.1	Einschalten der Messgaspumpe	18
	5.2	Betrieb der Messgaspumpe	18
6	War	tung	19
		Wartungsplan	
		Kontrolle des Faltenbalgs	
		Wechsel des Faltenbalgs und der Stößel-Exzenter-Kombination	
		Wechsel von Ein- und Auslassventilen	
	6.5	Reinigung	
		6.5.1 Reinigung der Pumpenkonsole	
	6.6	Kontrolle und Wechsel des Elastomer Zahnkranzes	
7		vice und Reparatur	
1		Fehlersuche und Beseitigung	
		Ersatz- und Zusatzteile	
8		sorgung	
		tändigkeitsliste	
		riebstagebuch (Kopiervorlage)	
		gefügte Dokumente	
		15Z01023	
		15Z01023	
		15Z01063	
		15Z01063	
		15Z01013	
		15Z01083	
		15Z01043	
		11Z01013	
		11Z01033	
		120009 P2.x ATEX AMEX	
		7_01_14	
		C 3038101Ccoc120724	
	FM I	US 3038101coc120724	54

Betriebs- und Installationsanleitung Messgaspumpen P2.2-, P2.82-, P2.4-, P2.84-AMEX

Inhaltsverzeichnis





1 Einleitung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Messgaspumpen sind zum Einbau in Gasanalysensystemen bei industriellen Anwendungen bestimmt.

Die AMEX-Versionen sind zum Einsatz in Class I, Div. 2, Groups B, C, D geeignet.

Die Messgaspumpe ist für das Fördern von ausschließlich gasförmigen Medien vorgesehen. Sie ist nicht für Flüssigkeiten geeignet.

Beachten Sie die näheren Angaben in den Kapiteln "Produktbeschreibung" und "Betrieb und Bedienung", sowie die Angaben der Datenblätter hinsichtlich spezifischen Verwendungszwecks, vorhandener Werkstoffkombinationen sowie Druck und Temperaturgrenzen.



1.2 Artikelnummerstruktur

Das Gerät wird in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten ausgeliefert. Aus der Artikelnummer auf dem Typenschild können Sie die genaue Variante ablesen.

Auf dem Typenschild finden Sie neben der Auftragsnummer bzw. ID-Nummer auch die 13-stellige Artikelnummer, die eine Kodierung enthält, wobei jede Stelle (x) für eine bestimmte Ausstattung steht:

42	хх	х	х	х	х	х	9	0	00	Produktmerkmal			
										Grundtyp			
	71									P2.2 Amex 400 l/h			
	72									P2.4 Amex 400 l/h			
	73						P2.82 Amex 800 l/h						
	74							P2.84 Amex 800 l/h					
							Spannung des Motor	s					
		1								230 V 50 Hz 0,88 A			
		2								230 V 60 Hz 0,89 A			
		3								115 V 50 Hz 1,76 A			
		4								115 V 60 Hz 1,78 A			
										Stellung Pumpenkop	f		
			1							Normalstellung senkre	cht		
			2							um 180° gedreht *			
										Werkstoff Pumpenkopf			
				1						PTFE			
				2						Edelstahl 1.4571			
				3						PTFE mit Bypassventil *			
										Werkstoff Ventile			
					1					bis 100 °C; PTFE / PV	DF **		
					2					bis 140 °C; PTFE / PEEK			
								Einschraubverschrau vom Pumpenkörper)	ıbungen (abhängig				
	F			PTFE Pumpenkörper	Edelstahl Pumpenkör- per								
						9				1/4"-1/6" (Standard)	1/4" (Standard)		
						1				DN 6/8	8 mm		
						2				3/8"-1/4"	3/8"		
						3				1/4"-1/8"			
						5				DN 4/6	6 mm		
										Montagezubehör			
							9			inkl. Montagekonsole ι	ınd Puffer *		

^{*} nicht bei P2.4 & P2.84 möglich

Sofern für einen Pumpentyp Besonderheiten gelten, sind diese in der Bedienungsanleitung gesondert beschrieben.


Bitte beachten Sie beim Anschluss die Kennwerte der Pumpe (siehe Datenblatt) und bei Ersatzteilbestellungen die richtigen Ausführungen (Beispiel: Ventil).

^{**} nicht bei P2.82 & P2.84 möglich



1.3 Typenschild

Beispiel:



1.4 Lieferumfang

P2.2 / P2.82 AMEX	P2.4 / P2.84 AMEX
1 x Messgaspumpe mit Motor	1 x Pumpenkörper mit Zwischenflansch
4 x Gummi-Metall-Puffer	1 x Motor
1 x Montagekonsole aus 1.4301	1 x Kupplungsflansch
Produktdokumentation (Kurzanleitung + CD)	1 x Kupplung
	1 x Montagering
	Produktdokumentation (Kurzanleitung + CD)

1.5 Produktbeschreibung

Die Messgaspumpen sind für das Fördern von ausschließlich gasförmigen Medien vorgesehen. Sie sind nicht für Flüssigkeiten geeignet.

Beachten Sie die Angaben der Datenblätter am Ende dieser Anleitung hinsichtlich spezifischen Verwendungszwecks, vorhandener Werkstoffkombinationen sowie Druck und Temperaturgrenzen. Beachten Sie darüber hinaus Angaben und Kennzeichnungen auf den Typenschildern.

Die maximale Oberflächentemperatur ist abhängig von den Medien- und Umgebungstemperaturen. Der Zusammenhang zwischen Medientemperatur, Umgebungstemperatur und Temperaturklasse der Pumpe ist in den Datenblättern angegeben.

HINWEIS

Einschränkung für AMEX Pumpen

Die Pumpen **P2.8x AMEX** können ausschließlich nicht brennbare gasförmige Medien und brennbare gasförmige Medien deutlich oberhalb der oberen- oder unterhalb der unteren Explosionsgrenze fördern.



Die Pumpen **P2.2-, P2.4- AMEX** können nicht brennbare gasförmige Medien und brennbare gasförmige Medien, die im Normalbetrieb gelegentlich explosiv sein können (Entnahme Zone 1), fördern. Die Gasentnahme aus Zone 1 ist generell **unzulässig**, wenn der Gasstrom zu einer gefährlichen elektrostatischen Aufladung im Faltenbalg / Pumpenkörper führt (siehe auch Kapitel "Betrieb"). Die **AMEX** Versionen sind zum Einsatz in **Class I, Div. 2, Groups B, C, D** vorgesehen.

Für den Einsatz in heißen Applikationen sind bei der P2.4 AMEX / P2.84 AMEX Messgaspumpe der Pumpenkopf und der Antriebsmotor voneinander getrennt ausgeführt. Die Messgaspumpe hat einen geteilten Übergangsflansch, dessen eine Hälfte im Inneren eines beheizten Schrankes montiert werden kann und dessen andere Hälfte, auf der Außenseite montiert, den Antriebsmotor trägt. Dabei können Wandstärken bis zu 30 mm ohne weitere Anpassungsarbeiten überbrückt werden.

Bei Anwendungen, bei denen das Messgas noch feucht ist, kann es zur Bildung von Kondensat in Leitungen und im Pumpenkörper kommen. In solchen Fällen muss der Pumpenkopf hängend montiert werden (siehe Gliederungspunkt "Umbau hängender Pumpenkörper").




HINWEIS




Messgaspumpen dürfen keinesfalls im Freien verwendet werden!

1.5.1 Bauart

P2.2 / P2.82 AMEX



P2.4 / P2.84 AMEX



Weitere Übersichts- und Einzelteilzeichnungen, welche den Aufbau der Pumpen detaillierter beschreiben, befinden sich im Anhang dieser Bedienungsanleitung.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Wichtige Hinweise

Der Einsatz des Gerätes ist nur zulässig, wenn:

- das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem Einsatz gemäß Typenschild und für Anwendungen, für die es vorgesehen ist, verwendet wird. Bei eigenmächtigen Änderungen des Gerätes ist die Haftung durch die Bühler Technologies GmbH ausgeschlossen,
- die Angaben und Kennzeichnungen auf den Typenschildern beachtet werden,
- die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden,
- Überwachungsvorrichtungen / Schutzvorrichtung korrekt angeschlossen sind,
- die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von Bühler Technologies GmbH durchgeführt werden,
- Originalersatzteile verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikations- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankündigung zu ändern. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Signalwörter für Warnhinweise

GEFAHR	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit mittlerem Risiko, die möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit geringem Risiko, die zu einem Sachschaden oder leichten bis mittelschweren Körperverletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Signalwort für eine wichtige Information zum Produkt auf die im besonderen Maße aufmerksam gemacht werden soll.

Warnzeichen

In dieser Anleitung werden folgende Warnzeichen verwendet:

<u>^</u>	Warnung vor einer allgemeinen Gefahr		Warnung vor dem Quetschen der Gliedmaßen
4	Warnung vor elektrischer Spannung		Allgemeiner Hinweis
×	Warnung vor Einatmen giftiger Gase	*	Netzstecker ziehen
	Warnung vor ätzenden Flüssigkeiten		Atemschutz tragen
EX	Warnung vor explosionsgefährdeten Bereichen		Gesichtsschutz tragen
<u>\(\frac{1}{555}\)</u>	Warnung vor heißer Oberfläche		Handschuhe tragen
	Warnung vor Explosionen		



2.2 Allgemeine Gefahrenhinweise

Dieses Produkt besitzt keine gefährlichen Zündquellen, solange Vorgaben und Betriebsparameter dieser Betriebsanleitung beachtet und eingehalten werden. Es können aber durch den Einbau in ein Gesamtsystem neue Gefährdungen entstehen, auf die der Hersteller dieser Messgaspumpe keinen Einfluss hat. Führen Sie gegebenenfalls eine Gefahrenbewertung des Gesamtsystems durch, in die dieses Produkt eingebunden wird.

Beim Auslegen und Errichten des Gesamtsystems müssen die für den Einbauort relevanten nationalen Sicherheitsvorschriften und der allgemein gültige Stand der Technik beachtet werden. Diese finden sich u. A. in gültigen harmonisierten Normen, wie z.B. der **EN 60079-14**. In Deutschland werden die verbindlichen Unfallverhütungsvorschriften z.B. durch die **Betriebssicherheitsverordnung** (BetrSichV) und der **Gefahrenstoffverordnung** (GefStoffV) geregelt. Je nach regionaler Aufstellung können abweichende Sicherheitsbestimmungen zutreffen.

Vermeiden Sie mögliche exotherme Reaktionen in Ihrem System, verwenden Sie keine katalytisch wirkenden Werkstoffe in den Förderleitungen. Gefährliche Temperaturerhöhungen können die Folge sein. Zur Erleichterung Ihrer Sicherheitsbetrachtung sind die medienberührenden Werkstoffe der Messgaspumpe in dieser Betriebsanleitung aufgeführt.

Bei Faltenbalgpumpen gehört die adiabatische Kompression zum physikalischen Funktionsprinzip. Beim unzulässigen Überschreiten der Betriebsparameter können gefährliche Temperaturerhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Vermeiden Sie diese gefährlichen Zustände. Gegebenenfalls sollten Sie das Gesamtsystem gegen Flammenrückschläge absichern, wenn dies notwendig ist. Beachten Sie diese Hinweise und die gültigen Landesvorschriften, beugen Sie Störungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschäden.

Der Betreiber der Anlage muss sicherstellen, dass:

- das Gerät nur von Fachpersonal installiert wird, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist,
- Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfügbar sind und eingehalten werden,
- die zulässigen Daten und Einsatzbedingungen eingehalten werden,
- Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgeführt werden,
- bei der Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet werden.

Wartung, Reparatur:

- Reparaturen an den Betriebsmitteln dürfen nur von Bühler autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Bei Durchführung von Wartungsarbeiten jeglicher Art müssen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen des Anwenderlandes beachtet werden.

GEFAHR

Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages



- a) Trennen Sie das Gerät bei allen Arbeiten vom Netz.
- b) Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Das Gerät darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal geöffnet werden.
- d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.





GEFAHR

Explosionsgefahr, Vergiftungsgefahr durch giftige, ätzende Gase



Bei Wartungsarbeiten können je nach Medium explosive und/oder giftige, ätzende Gase austreten und zu einer Explosionsgefahr führen bzw. gesundheitsgefährdend sein.







b) Sorgen Sie für eine sichere Ableitung von gesundheitsgefährdenden Gasen.




c) Stellen Sie vor Beginn von Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr ab und spülen Sie die Gaswege mit Inertgas oder Luft. Sichern Sie die Gaszufuhr gegen unbeabsichtigtes Aufdrehen.



d) Schützen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / ätzenden Gasen. Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung.

GEFAHR

Explosionsgefahr





- a) Setzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben ein.
- b) Beachten Sie die Prozessbedingungen.
- c) Prüfen Sie die Dichtigkeit der Leitungen.

GEFAHR

Adiabatische Kompression (Explosionsgefahr)!





Achten Sie auf die Einhaltung der zulässigen Daten und Einsatzbedingungen (siehe Datenblatt), insbesondere auf die zulässigen Medientemperaturen für die Temperaturklassen T3 bzw. T4. Diese variieren zusätzlich in Abhängigkeit der Gaszusammensetzung bzw. der Umgebungstemperatur. Gegebenenfalls ist eine betreiberseitige Überwachung durch Temperatursensoren und automatisierter Stillsetzung der Messgaspumpe notwendig.

VORSICHT

Kippgefahr



Sachschäden am Gerät. Sichern Sie das Gerät gegen Umfallen, Wegrutschen und Runterfallen, wenn Sie daran arbeiten.



GEFAHR

Explosionsgefahr durch hohe Temperaturen



Die Temperatur der Betriebsmittel ist abhängig von den Medientemperaturen. Der Zusammenhang zwischen Medientemperatur und **Temperaturklassen** der Pumpen ist in den Datenblättern angegeben.

Beachten Sie für die Temperaturklassen T3 bzw. T4 der Pumpen die zulässigen Umgebungs- und Medientemperaturen auf den Datenblättern.

VORSICHT

Heiße Oberfläche



Verbrennungsgefahr Im Betrieb können je nach Produkttyp und Betriebsparametern Gehäusetemperaturen > 50 °C entstehen.

Entsprechend der Einbaubedingungen vor Ort kann es notwendig sein, diese Bereiche mit einem Warnhinweis zu versehen.



3 Transport und Lagerung

Die Produkte sollten nur in der Originalverpackung oder einem geeigneten Ersatz transportiert werden.

Bei Nichtbenutzung sind die Betriebsmittel gegen Feuchtigkeit und Wärme zu schützen. Sie müssen in einem überdachten, trockenen und staubfreien Raum bei einer Temperatur von -20 °C bis +40 °C aufbewahrt werden.

Eine Lagerung im Freien ist **nicht** gestattet. Grundsätzlich sind betreiberseitig alle geltenden Normen bzgl. der Vermeidung von Schäden durch Blitzschlag anzuwenden, die zu einer Beschädigung der Messgaspumpe führen könnten.

Die Lagerräume dürfen keinerlei ozonerzeugende Einrichtungen, wie z.B. fluoreszierende Lichtquellen, Quecksilberdampflampen, elektrische Hochspannungsgeräte enthalten.

Nach längerer Lagerung oder längerem Stillstand ist vor Inbetriebnahme der Isolationswiderstand der Wicklung Phase gegen Phase und Phase gegen Masse zu messen. Feuchte Wicklungen können zu Kriechströmen, Überschlägen und Durchschlägen führen. Der Isolationswiderstand der Ständerwicklung muss mindestens 1,5 M Ω bei Motoren für 220-1000 V gemessen bei einer Wicklungstemperatur von 20 °C betragen. Bei geringeren Werten ist eine Trocknung der Wicklung erforderlich.

Die Welle des Motors sollte hin und wieder gedreht werden, um die vollständige Schmierung der Lager auf Dauer sicherzustellen.

Dazu schrauben Sie die drei Kreuzschlitzschrauben des Gehäusedeckels heraus und nehmen den Deckel ab (siehe Bild 1, Bild 2). Jetzt wird der Kurbeltrieb sichtbar.

VORSICHT

Quetschgefahr



Quetschgefahr der Finger Klemmen Sie sich nicht die Finger zwischen Exzenter und Stößel ein!



Bild 1



Bild 2



4 Aufbauen und Anschließen

Überprüfen sie das Gerät vor dem Einbau auf Beschädigungen. Dies könnten unter anderem beschädigte Gehäuse, Netzanschlussleitungen etc. sein. Verwenden Sie niemals Geräte mit offensichtlichen Beschädigungen.

VORSICHT

Verwenden Sie geeignetes Werkzeug



In Übereinstimmung mit der DIN EN 1127-1 unterliegt die Handhabung und Auswahl geeigneter Werkzeuge der Pflicht des Betreibers.



4.1 Anforderungen an den Aufstellort

VORSICHT

Schäden am Gerät



Schützen Sie das Gerät vor Staub, herabfallenden Gegenständen, sowie externen Schlageinwirkungen.

Blitzschlag



Eine Aufstellung im Freien ist **nicht** gestattet. Grundsätzlich sind betreiberseitig alle geltenden Normen bzgl. der Vermeidung von Schäden durch Blitzschlag anzuwenden, die zu einer Beschädigung des Gerätes führen könnten.



VORSICHT

Vermeidung von Schwingungen und Resonanzen



Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Aufstellungsort der Messgaspumpe so gewählt ist, dass Schwingungen und Resonanzen nicht zu einem vorzeitigen Ausfall, mit der Entstehung einer wirksamen Zündquelle, führen.




Der Aufbau und Anschluss sowie die Demontage der Messgaspumpe müssen in Ex-freier Zone und im abgekühlten Zustand erfolgen.

Die Belüftung darf nicht behindert und die Abluft – auch benachbarter Aggregate – nicht unmittelbar wieder angesaugt werden.

Motoren mit einer Anschlussspannung von 110 - 120 V bzw. 220 - 240 V sind für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +50 °C sowie Aufstellungshöhen ≤ 1000 m über NN bemessen. Motoren mit einer Anschlussspannung von 380 – 420 V dürfen nur bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C betrieben werden.

Bei Montage ohne Montagekonsole ist auf einen genügend großen Abstand des Motors von der Rückwand zu achten. Die weiteren Umgebungsparameter für den Aufstellungsort entnehmen Sie bitte dem Datenblatt am Ende der Bedienungs- und Installationsanleitung.





4.2 Montage

VORSICHT

Schäden am Gerät



Schützen Sie das Gerät, insbesondere Gasanschlüsse und Gasleitungen, vor Staub, herabfallenden Gegenständen, sowie externen Schlageinwirkungen.



P2.2 AMEX / P2.82 AMEX

Verwenden Sie bei der Installation der P2.2 AMEX / P2.82 AMEX Messgaspumpe auf Montageplatten die mitgelieferte Montagekonsole und ausschließlich die mitgelieferten Gummi-Metall-Puffer. Der Betrieb ohne Gummi-Metall-Puffer ist unzulässig. Sie sind ebenfalls zu verwenden, wenn die Pumpe auf einer vorhandenen Unterkonstruktion montiert wird. Das Lochbild der Montagekonsole und des Motorfußes entnehmen Sie bitte den Datenblättern am Ende der Bedienungs- und Installationsanleitung.

P2.4 AMEX / P2.84 AMEX

Zur Montage der P2.4 AMEX / P2.84 AMEX Messgaspumpe beachten Sie die Montagezeichnung **42/011-Z01-03-3**. Vor Montagebeginn ist die Messgaspumpe auf Vollständigkeit zu kontrollieren. Es werden noch 6 x M6 Schrauben mit Muttern in passender Länge für die Montage benötigt.

Für alle Pumpentypen kann der Pumpenkopf ausschließlich 0° oder 180° verdreht ausgerichtet werden.

4.3 Sonderbedingung durch feuchtes Messgas

Bei Anwendungen, bei denen das Messgas noch feucht ist, kann es zur Bildung von Kondensat in Leitungen und im Pumpenkörper kommen. In solchen Fällen muss der Pumpenkopf hängend montiert werden (Pumpenkörper zeigt nach unten).

Wenn die Pumpe nicht bereits so bestellt wurde, kann der Umbau leicht vor Ort erfolgen.

Verlegen Sie die Leitung zwischen Gasausgang und Kondensatableitung mit Gefälle, damit das Kondensat abfließen kann und sich nicht in der Pumpe oder den Leitungen sammelt.

4.3.1 Umbau hängender Pumpenkörper

VORSICHT

Schäden am Gerät



Insbesondere bei hängendem Pumpenkopf ist der Lüftungsschlitz der Pumpenkonsole vor Eintritt von Staub und Kleinteilen zu schützen. Hierbei darf der Schlitz jedoch nicht unmittelbar verschlossen werden. Wenn dies nicht gewährleistet werden kann, darf der Umbau auf hängenden Pumpenkopf nicht erfolgen.



Dazu schrauben Sie die drei Kreuzschlitzschrauben des Gehäusedeckels (Bild 3, Bild 4) heraus und nehmen den Deckel ab (siehe auch Ersatzteilzeichnung am Ende der Bedienungsanleitung). Jetzt werden der Kurbeltrieb und der Motorflansch sichtbar. Das Pumpengehäuse ist mit vier Sechskantschrauben (SW8) am Motorflansch bzw. Zwischenflansch (je nach Pumpentyp) befestigt. Schrauben Sie diese vollständig heraus (Bild 5). Halten Sie das Gehäuse beim herausschrauben der letzten Schraube fest. Jetzt drehen Sie das Gehäuse auf der Flanschzentrierung vorsichtig um 180°, schrauben es wieder fest (Bild 6, Bild 7) und montieren dann den Deckel wieder (Anzugsmoment der Sechskantschrauben 3 Nm). Eine um 45° versetzte Montage des Pumpenkopfes ist nicht zulässig!









Bild 3 Bild 4 Bild 5





Bild 6 Bild 7

4.4 Anschluss der Gasleitungen

Die Pumpen sind mit den von Ihnen gewählten Anschlüssen versehen. Vergleichen Sie die Artikelnummer auf dem Typenschild mit der Artikelnummerstruktur im Kapitel "Einleitung".

Vermeiden Sie Mischinstallationen, d.h. Rohrleitungen an Kunststoffkörpern. Sollte dies für vereinzelte Anwendungen unvermeidlich sein, schrauben Sie die Metallverschraubungen vorsichtig und keinesfalls unter Gewaltanwendung in den PTFE-Pumpenkörper ein.

Verlegen Sie die Rohrleitungen so, dass die Leitung am Ein- und Ausgang über eine ausreichende Strecke elastisch bleibt (Pumpe schwingt).

Die Pumpen sind mit "In" für Inlet (Eingang) und "Out" für Outlet (Ausgang) gekennzeichnet. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse an den Gasleitungen dicht sind.



4.4.1 Überwachung der Messgaspumpe

HINWEIS



Ein Reißen des Faltenbalgs ist bei Einhaltung der vorbeugenden Wartungsmaßnahmen nach Wartungsplan nur als seltene Störung anzunehmen, kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.

HINWEIS



Bei Reißen des Faltenbalgs ist die Pumpe unmittelbar auszuschalten!

HINWEIS



Bei der Förderung brennbarer Gase (auch oberhalb der "Oberen Explosionsgrenze" (OEG)) oder giftiger Gase, muss im Betrieb eine ständige Überwachung der Pumpe erfolgen.

GEFAHR

Explosionsgefahr, Vergiftungsgefahr!



Beim Reißen des Faltenbalgs und der Förderung brennbarer oder giftiger Gase, können explosive oder giftige Gasgemische austreten oder entstehen. Überwachen Sie die Pumpe mittels Durchfluss- und/oder Unterdrucküberwachung (siehe Flussschema).

Bei Auftreten eines Defekts an der Pumpe ist diese unmittelbar auszuschalten!

4.4.1.1 Grundsätzliche Überwachungsmaßnahmen

Da bei einem **Riss im Faltenbalg** die Umgebungsatmosphäre angesaugt wird und die Messgaspumpe trotzdem Druck erzeugt, **muss der Faltenbalg der Messgaspumpe regelmäßig kontrolliert werden.**

Des Weiteren ist die Fördermenge der Pumpe (nach dem Messgasausgang) mit einem geeigneten Strömungsmesser zu überwachen.

Mehr Informationen zur Kontrolle des Faltenbalgs bzw. dem Wartungsintervall finden Sie im Kapitel Wartung am Ende der Betriebs- und Installationsanleitung.



4.4.1.2 Überwachungsmaßnahmen bei der Förderung brennbarer und/ oder giftiger Gase

Bei der Förderung brennbarer und/oder giftiger Gase **muss zusätzlich** im Betrieb eine **ständige** Überwachung der Messgaspumpe erfolgen. Hierzu kann wie folgt vorgegangen werden (1) oder (2).

- 1. Durchflussüberwachung vor dem Gas Ein- und hinter dem Gasausgang der Pumpe. Eine plötzliche Reduzierung der Ansaugmenge / Durchflussmenge vor der Pumpe und gleichbleibende oder plötzlich erhöhte Fördermenge hinter der Pumpe ist ein Indiz für einen defekten Faltenbalg (Die Pumpe kann durch den Riss angesaugte Umgebungsluft fördern).
- 2. Unterdrucküberwachung vor dem Gaseingang und Flussüberwachung hinter dem Gasausgang der Pumpe (siehe Abbildung). Ein plötzlicher Abfall des Unterdrucks vor dem Gaseingang ist ein Indiz für einen defekten Faltenbalg.

Bei der Förderung von brennbaren Gasen oberhalb der oberen Explosionsgrenze (OEG) empfehlen wir darüber hinaus eine Überwachung der unteren Explosionsgrenze (UEG) am Aufstellort.

Bei der Förderung giftiger Gase empfehlen wir eine MAK-Überwachung (MAK: Maximale Arbeitsplatz- Konzentration) am Aufstellort.




Abb. 2: Beispiel Flussschema einer geeigneten Überwachung

4.5 Elektrische Anschlüsse

WARNUNG

Gefährliche Spannung



Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

WARNUNG



Umrichterbetrieb ist nicht zulässig!

WARNUNG



Bei der Verdrahtung und Inbetriebnahme des Motors müssen die nationalen Richtlinien hinsichtlich des Betriebes und der Installation von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen berücksichtigt werden (in Deutschland: EN 60079-14, BetrSichV).

VORSICHT

Falsche Netzspannung



Falsche Netzspannung kann das Gerät zerstören. Bei Anschluss auf die richtige Netzspannung gemäß Typenschild achten.





Für die Messgaspumpe ist ein Schalter bzw. Leistungsschalter (gemäß Zulassung) vorzusehen. Dieser ist so anzuordnen, dass er für den Benutzer leicht erreichbar ist. Der Schalter muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein. Er darf nicht in eine Netzanschlussleitung eingefügt sein oder den Schutzleiter unterbrechen. Darüber hinaus muss dieser die Messgaspumpe allpolig von spannungsführenden Teilen trennen.

Das Gerät darf nur mit dem werkseitig verbauten Motor betrieben werden. Der Betreiber darf das Gerät weder tauschen noch durch einen anderen Motor ersetzen.

Die Messgaspumpe muss gegen unzulässige Erwärmung über einen geeigneten Überlastschutz (Motorschutzschalter gemäß Zulassung) abgesichert werden.

Bemessungsstrom für Schutzschaltereinstellung beachten (siehe Typenschild Motor).

Im Gegensatz zur Schutzart "Ex nA II" wird bei der Schutzart "Erhöhte Sicherheit" auch der Fehlerfall überwacht. Die Schutzeinrichtung muss deshalb bei blockiertem Motor innerhalb der für die jeweilige Temperaturklasse angegebenen tE -Zeit abschalten. Die Forderung gilt als erfüllt, wenn die Auslösezeit – sie ist aus der Auslösekennlinie (Anfangstemperatur 20 °C) für das Verhältnis IA /IN zu entnehmen – nicht größer als die angegebene tE -Zeit ist. (Siehe Datenblatt 03 und 04 zur EG- Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 Atex 3147).

Schließen Sie die Pumpe gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel des Anschlusskastens an und sorgen Sie für eine ausreichende Zugentlastung der Anschlussleitung. Achten Sie dabei darauf, dass der Pumpenmotor die korrekte Spannung und Frequenz hat (Spannungstoleranz ± 5 % und Frequenztoleranz ± 2 % bezogen auf 220-240 V bzw. 110-120 V).

Die Zuleitungs- sowie Erdungsquerschnitte sind der Bemessungsstromstärke anzupassen.

Verwenden Sie mindestens einen Leitungsguerschnitt von 1,5 mm².

Schließen Sie den Schutzleiter des Motors an den örtlichen Schutzleiter an.

Schließen Sie ebenfalls die Montagekonsole der Pumpe mit Hilfe des eingepressten Erdungsbolzens an den örtlichen Schutzleiter an. Alternativ ist die Verbindung des Erdungsbolzens der Montagekonsole mit dem außenliegenden Schutzleiteranschlusses des Motors mit Hilfe einer Kabelbrücke zulässig.

Elektrische Ausgleichströme dürfen nicht über diesen Anschluss gehen.



Schutzleiter gemäß DIN VDE 0100 unbedingt an der markierten Schutzleiterklemme anschließen.

Im Anschlusskasten dürfen sich keine Fremdkörper, Schmutz sowie Feuchtigkeit befinden. Nicht benötigte Kabeleinführungsöffnungen und den Kasten selbst staub- und wasserdicht verschließen. Bei Schließen des Anschlusskastens die Originaldichtung verwenden.

Nicht genutzte Öffnungen sind mit nach Atex zugelassenen Stopfen zu verschließen.

Abweichende Angaben auf dem Leistungsschild unbedingt beachten. Die Bedingungen am Einsatzort müssen allen Leistungsschildangaben entsprechen.



5 Betrieb und Bedienung

HINWEIS



Das Gerät darf nicht außerhalb seiner Spezifikation betrieben werden!

GEFAHR


Explosionsgefahr, Vergiftungsgefahr durch giftige, ätzende Gase


















d) Schützen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / ätzenden Gasen. Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung.

GEFAHR

Adiabatische Kompression (Explosionsgefahr)!

Das Auftreten hoher Gastemperaturen durch adiabatische Kompression ist möglich und vom Anwender zu prüfen.



Achten Sie auf die Einhaltung der zulässigen Daten und Einsatzbedingungen (siehe Datenblatt), insbesondere auf die zulässigen Medientemperaturen für die Temperaturklassen T3 bzw. T4. Diese variieren zusätzlich in Abhängigkeit der Gaszusammensetzung bzw. der Umgebungstemperatur. Gegebenenfalls ist eine betreiberseitige Überwachung durch Temperatursensoren und automatisierter Stillsetzung der Messgaspumpe notwendig.

GEFAHR

Gefährliche elektrostatische Aufladung (Explosionsgefahr)

Bei Förderung von beispielsweise sehr trockenen und Partikel belasteten Gasen kann es zu zündgefährlichen, elektrostatischen Aufladungen im Faltenbalg / Pumpenkörper kommen.



Sehen Sie vor dem Gas-Eingang der Pumpe eine Partikel-Filterung mit geeigneter Filterfeinheit vor.

Die Entnahme von explosionsfähigen gasförmigen Medien (max. aus Zone 1) mit den Pumpen P2.2.- P2.4-AMEX, **ist unzulässig**, wenn der Gasstrom zu einer zündgefährlichen, elektrostatischen Aufladung im Faltenbalg / Pumpenkörper führt (projizierte Oberfläche im Faltenbalg / Pumpenkörper ~ 15 cm²). Mit den Pumpen P2.8x-AMEX können ausschließlich nicht explosionsfähige, gasförmige Medien gefördert werden.

VORSICHT

Heiße Oberfläche



Verbrennungsgefahr Im Betrieb können je nach Produkttyp und Betriebsparametern Gehäusetemperaturen > 50 °C entstehen.

Entsprechend der Einbaubedingungen vor Ort kann es notwendig sein, diese Bereiche mit einem Warnhinweis zu versehen.



5.1 Einschalten der Messgaspumpe

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten des Gerätes, dass:

- die Schlauch- und Elektroanschlüsse nicht beschädigt und korrekt montiert sind.
- keine Teile der Messgaspumpe demontiert sind (z.B. Deckel).
- der Gas Ein- und Ausgang der Messgaspumpe nicht zugesperrt ist.
- der Vordruck unter 0,5 bar liegt.
- bei Eindrosselung unter 150 l/h (P2.x Amex) bzw. 400 l/h (P2.8x Amex) im Dauerbetrieb ein Bypass vorhanden ist.
- die Umgebungsparameter eingehalten werden.
- Leistungsschildangaben beachtet werden.
- Spannung und Frequenz des Motors mit den Netzwerten übereinstimmen.
- die elektrischen Anschlüsse fest angezogen sind und die Überwachungseinrichtungen vorschriftsmäßig angeschlossen und eingestellt sind!
- Lufteintrittsöffnungen und Kühlflächen sauber sind.
- Schutzmaßnahmen durchgeführt sind; Erdung!
- der Motor ordnungsgemäß befestigt ist.
- der Anschlusskastendeckel verschlossen ist und die Leitungseinführungen sachgemäß abgedichtet sind.
- der Elastomer-Zahnkranz der Kupplung richtig montiert und nicht beschädigt ist.
- die, abhängig vom Betrieb, notwendigen Schutz- und Überwachungsvorrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind (je nach Pumpentyp z.B. Motorschutzschalter, Manometer, Flammensperre, Temperaturüberwachung).

Kontrollieren Sie bei Einschalten des Gerätes, dass:

- keine ungewöhnlichen Geräusche und Vibrationen auftreten.
- die Durchflussmenge nicht erhöht oder reduziert ist. Dies kann auf einen Defekt des Faltenbalges hinweisen.

5.2 Betrieb der Messgaspumpe

Die Messgaspumpe ist für das Fördern von ausschließlich gasförmigen Medien vorgesehen. Sie ist nicht für Flüssigkeiten geeignet.

Die Messgaspumpe sollte ohne Vordruck betrieben werden. Ein Vordruck von mehr als 0,5 bar ist nicht zulässig. Der Gasausgang darf nicht zugesperrt werden. Der Durchfluss muss min. 50 l/h bei den P2.x AMEX und min. 200 l/h bei den P2.8x Amex Pumpen betragen. Bei einer Eindrosselung unter 150 l/h bei den P2.x AMEX und unter 400 l/h bei den P2.8x Amex Pumpen im Dauerbetrieb, muss die Durchflussmenge über einen Bypass geregelt werden. In diesem Fall sollte die Version "PTFE mit Bypassventil" der Pumpe gewählt werden.

HINWEIS



Starkes Eindrosseln verringert die Lebensdauer des Faltenbalgs.

Bei Pumpen mit integriertem Bypass-Ventil kann die Abgabeleistung eingeregelt werden. Wenden Sie beim Drehen des Ventils keine große Kraft auf, da das Ventil sonst Schaden nehmen könnte! Der Drehbereich des Ventils beträgt etwa 7 Umdrehungen.

HINWEIS: Lesen und beachten Sie den Wartungsplan!



6 Wartung

Wartungsarbeiten am Gerät müssen in Ex-freier Zone und im abgekühlten Zustand erfolgen. Insbesondere Reinigungsarbeiten mit Druckluft dürfen nur in Ex-freier Zone erfolgen.

- Das Gerät darf nur von Fachpersonal gewartet werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.
- Führen Sie nur Wartungsarbeiten aus, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.
- Beachten Sie bei der Durchführung von Wartungsarbeiten jeglicher Art die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen.

HINWEIS




Nehmen Sie bei Ausführung der Wartungsarbeiten die Ersatzteilzeichnungen im Anhang zur Hilfe.

GEFAHR

Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages





- b) Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- c) Das Gerät darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal geöffnet werden.
- d) Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung.



GEFAHR


Explosionsgefahr, Vergiftungsgefahr durch giftige, ätzende Gase

Bei Wartungsarbeiten können je nach Medium explosive und/oder giftige, ätzende Gase austreten und zu einer Explosionsgefahr führen bzw. gesundheitsgefährdend sein.











c) Stellen Sie vor Beginn von Wartungs- und Reparaturarbeiten die Gaszufuhr ab und spülen Sie die Gaswege mit Inertgas oder Luft. Sichern Sie die Gaszufuhr gegen unbeabsichtigtes Aufdrehen.



d) Schützen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / ätzenden Gasen. Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung.

VORSICHT

Kippgefahr



Sachschäden am Gerät. Sichern Sie das Gerät gegen Umfallen, Wegrutschen und Runterfallen, wenn



VORSICHT

Gasaustritt

Sie daran arbeiten.



Das Gerät darf beim Ausbau nicht unter Druck stehen.





GEFAHR

Verwenden Sie geeignetes Werkzeug

In Übereinstimmung mit der DIN EN 1127-1 unterliegt die Handhabung und Auswahl geeigneter Werkzeuge der Pflicht des Betreibers.

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Brennbare Gase und Staub können sich entzünden oder explodieren. Vermeiden Sie die folgenden Gefahrenquellen:

Elektrostatische Aufladung (Funkenbildung)

Reinigen Sie Gehäuseteile aus Kunststoff und Aufkleber nur mit einem feuchten Tuch.

Funkenbildung



Schützen Sie das Betriebsmittel vor externen Schlageinwirkungen. Installieren Sie bei Gefahr eines Flammdurchschlags aus dem Prozess eine Flammsperre.

Entzünden von Staubschichten

Wenn das Betriebsmittel in staubiger Umgebung eingesetzt wird, entfernen Sie regelmäßig die Staubschicht von allen Bauteilen. Entfernen Sie die Staubschicht auch an unzugänglichen Stellen (siehe Kapitel "Reinigung").

Erhaltung der Schutzwirkung des Anstriches

Um eine potentielle Zündgefahr aufgrund äußerer Schlagwirkung zu vermeiden, darf die Schutzwirkung des Oberflächenschutzes, durch Abrieb oder aggressive Medien nicht beeinträchtigt werden und muss stets erhalten bleiben.

Das Ausbessern bzw. Nachlackieren dieser Schutzschicht ist nicht gestattet! Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Werkzeuge.

GEFAHR

Explosionsgefahr durch fehlerhaften Bauteilwechsel



Der Austausch dieser Bauteile bedarf einer großen Sorgfalt. Bei unfachmännischer Durchführung kann Explosionsgefahr bestehen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind den Austausch ordnungsgemäß durchführen zu können, so lassen Sie den Austausch unbedingt durch den Hersteller ausführen.

VORSICHT

Heiße Oberfläche



Verbrennungsgefahr

Im Betrieb können je nach Produkttyp und Betriebsparametern Gehäusetemperaturen > 50 °C entstehen.

Entsprechend der Einbaubedingungen vor Ort kann es notwendig sein, diese Bereiche mit einem Warnhinweis zu versehen.

Je nach Qualität des zu fördernden Messgases kann es erforderlich sein, die Ventile im Einund Ausgang von Zeit zu Zeit auszuwechseln. Eine Beschreibung des Wechsels von Teilen finden Sie im Kapitel "Wechsel von Ein- und Auslassventilen".

Sind die Ventile, insbesondere schon nach kurzer Betriebszeit, stark verschmutzt, sollten Sie eine Partikelfilterung vor der Pumpe vorsehen. Diese erhöht die Standzeit erheblich.

Je nach den Betriebsverhältnissen müssen in geeigneten Zeitabständen (siehe "Wartungsplan")

- die Anschlussräume und Klemmen auf Sauberkeit geprüft bzw. gereinigt werden.
- die elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz geprüft werden.
- die Kühlluftwege des Motors gesäubert werden.
- eine Verdrehspielprüfung und Sichtkontrolle des Elastomer Zahnkranzes durchgeführt werden.

Die Ansaugöffnungen und die Kühlflächen des Motors müssen vor Verstopfung und Verunreinigung geschützt werden.



6.1 Wartungsplan

Bauteil	Zeitraum in Be- triebsstunden	Durchzuführende Arbeiten	Auszuführen von
Schrauben des Pumpenkörpers	Nach 500 h	Nachziehen der Schrauben mit 3 Nm	Kunde
Gesamte Pumpe	Alle 500 h	Kontrolle Schlauchanschlüsse, Schutz- und Kontrolleinrichtungen, Einwandfreie Funktion, Verschmutzung.	Kunde
		Bei Beschädigungen wech- seln bzw. durch Bühler Tech- nologies Instandsetzen las- sen.	
Gesamte Pumpe	starker Schmutzbe-	Reinigung der gesamten Pumpe,	Kunde
	lastung	siehe <u>Reinigung der Pumpenkonsole</u> [⇒Seite 26].	
Ventile	Alle 8.000 h oder bei Druckabfall	Kontrolle der Ventile ggf. Auswechseln der Ventile,	Kunde
		siehe Wechsel von Ein- und Auslassventilen [⇒Seite 25].	
Faltenbalg	Alle 4.000 h oder 6 Monate	Kontrolle durch Absperren der Saugleitung. Bei Beschädi- gungen Instandsetzen,	Kunde
		siehe Kontrolle des Falten- balgs [⇒Seite 22] + Wech- sel des Faltenbalgs und der Stößel-Exzenter-Kombination.	
Kupplung P2.4	Nach 2000 h oder 3 Monaten,	Erste Kontrolle des Elastomer Zahnkranzes, siehe Kontrolle	Kunde
	danach alle 4000 h oder 6 Monate	und Wechsel des Elastomer Zahnkranzes.	



6.2 Kontrolle des Faltenbalgs

HINWEIS



Ein Reißen des Faltenbalgs ist bei Einhaltung der vorbeugenden Wartungsmaßnahmen nach Wartungsplan nur als seltene Störung anzunehmen, kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.

HINWEIS



Bei Reißen des Faltenbalgs ist die Pumpe unmittelbar auszuschalten!

HINWEIS



Bei der Förderung brennbarer Gase (auch oberhalb der "Oberen Explosionsgrenze" (OEG)) oder giftiger Gase, muss im Betrieb eine ständige Überwachung der Pumpe erfolgen.

GEFAHR

Explosionsgefahr, Vergiftungsgefahr!



Beim Reißen des Faltenbalgs und der Förderung brennbarer oder giftiger Gase, können explosive oder giftige Gasgemische austreten oder entstehen. Überwachen Sie die Pumpe mittels Durchfluss- und/oder Unterdrucküberwachung (siehe Flussschema).

Bei Auftreten eines Defekts an der Pumpe ist diese unmittelbar auszuschalten!

Da bei einem **Riss im Faltenbalg** die Umgebungsatmosphäre angesaugt wird und die Messgaspumpe trotzdem Druck erzeugt, **muss der Faltenbalg der Messgaspumpe regelmäßig kontrolliert werden**.

Dazu schließen Sie eine geeignete Absperreinheit und ein geeignetes Unterdruckmanometer vor den Messgaseingang (siehe Abbildung). Sollte im Betrieb, nach dem Sperren der Saugleitung, kein Unterdruck erzeugt werden, so ist der Faltenbalg defekt und muss ersetzt werden.

Das Wartungsintervall entnehmen Sie bitte dem Wartungsplan.




Abb. 4: Kontrolle des Faltenbalgs



6.3 Wechsel des Faltenbalgs und der Stößel-Exzenter-Kombination

HINWEIS

Einschränkung für Stößel/Exzenter-Wechsel



Der einzelne Austausch des Exzenters, Stößels oder Lagers ist nicht zulässig. Einzig die werksseitig vormontierte Baugruppe Stößel/Exzenter ist zum Austausch durch den Betreiber geeignet.

- Die 3 Linsenschrauben am Gehäusedeckel entfernen und Gehäusedeckel abnehmen. (Bild A)
- 2. Messgaspumpe von Staub und sonstigen Verunreinigungen befreien.
- 3. Fest sitzenden Schmutz mit einem feuchten, sauberen Lappen abwischen (keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsprodukte verwenden).
- 4. Die vier Sechskantschrauben SW7 oben am Pumpenkörper entfernen. Beim PTFE Pumpenkörper den Befestigungsring mit entfernen. (Bild B)
- 5. Pumpenkörper vorsichtig nach oben aus der Pumpenkonsole ziehen. Dabei darauf achten, dass der Faltenbalg nicht gedehnt wird. Sollte der Pumpenkörper an dem Faltenbalg klemmen, versuchen Sie den Pumpenkörper mit vorsichtigen Drehbewegungen zu lösen.
- 6. Faltenbalg unten kurz oberhalb des Stößels halten und gegen den Uhrzeigersinn losschrauben (Bild C). Faltenbalg nach oben aus der Pumpenkonsole herausheben. Wenn Sie nur den Faltenbalg wechseln, geht es weiter mit Punkt 13.
- 7. Die vier Sechskantschrauben SW8 der Pumpenkonsole entfernen (Bild D), und die Pumpenkonsole über den Stößel heben. (Bild E)
- 8. Madenschraube SW2 am Exzenter entfernen. (Bild F)
- 9. Vorsichtig Exzenter von der Motorwelle / Zwischenwelle hebeln.
- 10. Motorwelle / Zwischenwelle säubern und auf Beschädigungen kontrollieren. Passmaß 11G6 (11,006 bis 11,017) kontrollieren. (Bild G) Motorwelle / Zwischenwelle mit einem nicht harzendem Öl einölen.
- 11. Neue Stößel / Exzenter Kombination (Bild H) gleichmäßig auf die Motorwelle / Zwischenwelle pressen (dabei nicht auf die Bauteile schlagen). Position der Bohrung für die Madenschraube ausrichten. (Bild I)
- 12. Madenschraube mit Loctite 243 (mittelfest) einsetzen und mit 1,5 Nm anziehen. Darauf achten, dass die Madenschraube auch in der Motorwellenbohrung / Zwischenwellenbohrung sitzt.
- 13. Pumpenkonsole über den Stößel führen, am Motor rechtwinklig ausrichten und mit Skt.-Schrauben DIN 933 M5 x 16 befestigen. Die Schrauben mit 3 Nm anziehen.
- 14. Dichtfläche und Falten des Faltenbalgs auf Beschädigungen und Verunreinigungen kontrollieren. Eventuell reinigen.
- Faltenbalg (Bild J) von oben durch die Pumpenkonsole stecken und handfest auf den Stößel schrauben. Dabei den Faltenbalg wieder unten kurz oberhalb des Stößels halten. (Bild C)
- 16. Pumpenkörper reinigen und auf Beschädigungen kontrollieren.
- 17. Pumpenkörper auf den Faltenbalg setzen. Auf Position von Ein- und Auslass achten.
- 18. Pumpenkörper mit Befestigungsring (nur bei Pumpenkörper PTFE) und Sechskantschrauben DIN 933 M4 x 45 V2A und Unterlegscheiben DIN 125 A4,3 V2A befestigen. Schrauben mit 3 Nm anziehen.
- 19. Gehäusedeckel wieder mit 3 Linsenschrauben DIN 966 M3 x 8 befestigen.
- 20. Pumpe wie in Kapitel "Aufbauen und Anschließen" beschrieben anschließen und einen Testlauf durchführen. Dabei müssen mindestens folgende Werte erreicht werden: Überdruck: P2.2/P2.4 AMEX = 1,7 bar; P2.82/P2.84 AMEX = 3,5 bar Unterdruck: P2.2/P2.4 AMEX = -0,65 bar; P2.82/P2.84 AMEX = -0,75 bar Durchfluss: P2.2/P2.4 AMEX = 400 l/h; P2.82/P2.84 AMEX = 800 l/h

Wartungsarbeit mit den Testwerten ins "Betriebstagebuch (Kopiervorlage)" der Pumpe eintragen.







Bild J



6.4 Wechsel von Ein- und Auslassventilen

- 1. Einschraubverschraubungen herausdrehen SW17 (Bild I / Bild II).
- 2. Ventile mit einem breiten Schraubendreher herausdrehen (Bild III, Bild IV, Bild V) (Gewinde dabei nicht beschädigen!). Bei Pumpenkörper aus Edelstahl auf die Verdränger aus PTFE achten. Diese sitzen unter den Ventilen und dienen der Totraumreduzierung.
- 3. Neue Ventile mit max. 1 Nm einschrauben (Bild V, Bild IV, Bild III). Achten Sie hierbei auf die richtige Richtung (rot bzw. orange: Eingang schwarz bzw. grau: Ausgang).
- 4. Einschraubverschraubungen wieder eindrehen SW17 (Bild VI, Bild VII). Auf Dichtheit achten. Bei Einschraubverschraubungen aus Edelstahl beschädigte Dichtringe austauschen.





6.5 Reinigung

6.5.1 Reinigung der Pumpenkonsole

GEFAHR

Elektrostatische Aufladung (Funkenbildung)

Reinigen Sie Gehäuseteile aus Kunststoff und Aufkleber nur mit einem feuchten Tuch.

Entzünden von Staubschichten



Wenn das Betriebsmittel in staubiger Umgebung eingesetzt wird, entfernen Sie regelmäßig die Staubschicht von allen Bauteilen. Entfernen Sie die Staubschicht auch an unzugänglichen Stellen.

Erhaltung der Schutzwirkung des Anstriches

Um eine potentielle Zündgefahr aufgrund äußerer Schlagwirkung zu vermeiden, darf die Schutzwirkung des Oberflächenschutzes, durch Abrieb oder aggressive Medien nicht beeinträchtigt werden und muss stets erhalten bleiben. Das Ausbessern bzw. Nachlackieren dieser Schutzschicht ist **nicht** gestattet! Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Werkzeuge.

- Die drei Schrauben am Gehäusedeckel entfernen und Gehäusedeckel abnehmen (Bild a / Bild b).
- Messgaspumpe von Staub und sonstigen Verunreinigungen befreien.
- Festsitzenden Schmutz mit einem feuchten, sauberen Lappen abwischen (keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsprodukte verwenden).
- Gehäusedeckel wieder aufsetzen und die drei Schrauben am Gehäusedeckel anziehen.





Bild a

Bild b

6.5.2 Reinigung des Motors

Je nach den Betriebsverhältnissen der Pumpe, sind folgende Arbeiten in regelmäßigen Abständen durchzuführen:

- Anschlussräume und Klemmen auf Sauberkeit überprüfen
- Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
- Kühlluftwege säubern

Kühlfläche und Ansaugöffnungen müssen vor Verstopfung und Verunreinigung geschützt werden.



6.6 Kontrolle und Wechsel des Elastomer Zahnkranzes

Ersatzteilzeichnungen: 42/011-Z01-03-3 und 42/011-Z01-01-3

HINWEIS

Einschränkung für Wartungsarbeiten an der Kupplung



Es ist ausschließlich der Austausch des Elastomer-Zahnkranzes zulässig. Das Lösen, Nachziehen und Austauschen der Kupplungsnaben ist nur durch Firma Bühler Technologies durchzuführen. Die Innensechskantschrauben der Naben sind mit Sicherungslack markiert, welcher nicht beschädigt werden darf.




Abb. 6: Kupplung Messgaspumpe

Die von uns eingesetzte Kupplung (bei P2.4 AMEX / P2.84 AMEX) ist eine spielfreie Kupplung! Hierbei ist das Spiel zwischen Kupplungsnocken und dem Zahnkranz zu überprüfen.

Sobald ein Spiel auftritt, ist unabhängig von den Inspektionsintervallen der Zahnkranz sofort auszutauschen.

Dazu trennen Sie die Einheit Pumpenkopf und Zwischenflansch durch Entfernen der Verbindungsschrauben M6 vom Rest.

Entfernen Sie den verschlissenen Zahnkranz und befreien Sie den Kupplungs- und Zwischenflansch von Staub und sonstigen Verunreinigungen.

Festsitzenden Schmutz mit einem feuchten, sauberen Lappen abwischen (keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsprodukte verwenden).

Montieren Sie einen neuen Zahnkranz auf die motorseitige Nabe. Die Montagekraft kann durch leichtes Einfetten oder Einölen des Elastomers oder der Nabe verringert werden. Hierfür nur Öle und Fette auf Mineralölbasis ohne Zusätze verwenden.

Fügen Sie nun wieder die Einheit Pumpenkopf und Zwischenflansch in den Kupplungsflansch ein und befestigen sie diese mit den M6 Verbindungsschrauben. Die ordnungsgemäße Montage kann durch die Schaulöcher im Kupplungsflansch kontrolliert werden.

Pumpe wie in Kapitel "Elektrische Anschlüsse" beschrieben anschließen und einen Testlauf durchführen.

Wartungsarbeit mit den Testwerten ins Betriebstagebuch (Kopiervorlage) der Pumpe eintragen.



7 Service und Reparatur

Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, finden Sie in diesem Kapitel Hinweise zur Fehlersuche und Beseitigung.

Reparaturen an den Betriebsmitteln dürfen nur von Bühler autorisiertem Personal ausgeführt werden.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Tel.: +49-(0)2102-498955 oder Ihre zuständige Vertretung

Ist nach Beseitigung eventueller Störungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion nicht gegeben, muss das Gerät durch den Hersteller überprüft werden. Bitte senden Sie das Gerät zu diesem Zweck in geeigneter Verpackung an:

Bühler Technologies GmbH

- Reparatur/Service -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Deutschland

Bringen Sie zusätzlich die Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben an der Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht möglich.

Das Formular befindet sich im Anhang dieser Anleitung, kann aber auch zusätzlich per E-Mail angefordert werden: **service@buehler-technologies.com**.

7.1 Fehlersuche und Beseitigung

VORSICHT

Risiko durch fehlerhaftes Gerät

Personen- oder Sachschäden möglich.



a) Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz.



b) Beheben Sie Störungen am Gerät umgehend. Das Gerät darf bis zur Beseitigung der Störung nicht mehr in Betrieb genommen werden.



VORSICHT

Heiße Oberfläche



Verbrennungsgefahr Im Betrieb können je nach Produkttyp und Betriebsparametern Gehäusetemperaturen > 50 °C entstehen.

Entsprechend der Einbaubedingungen vor Ort kann es notwendig sein, diese Bereiche mit einem Warnhinweis zu versehen.



Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	 Zuleitung unterbrochen bzw. nicht korrekt angeschlossen 	 Anschluss bzw. Sicherung und Schalter überprüfen
	 Motor defekt 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen
Pumpe fördert nicht	 Ventile defekt oder verunreinigt 	 Ventile vorsichtig ausblasen oder austauschen oder siehe Kapitel Wechsel von Ein- und Auslassventilen.
	 Bypassventil geöffnet 	Bypassventil schließen
	 O-Ring des Bypassventil de- fekt 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen
	 Faltenbalg gerissen 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen oder siehe Wechsel des Faltenbalgs und der Stößel-Exzenter-Kombinati- on.
	 Kupplungsnabe gebrochen 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen
	 Zahnkranz gebrochen/ver- schlissen 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen oder Kontrolle und Wechsel des Elastomer Zahnkranzes.
Pumpe läuft laut	 Kurbeltrieb ausgeschlagen 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen oder Wechsel des Faltenbalgs und der Stößel- Exzenter-Kombination.
	 Zahnkranz verschlissen 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen oder Kontrolle und Wechsel des Elastomer Zahnkranzes.
	 Kupplungsnabe lose 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen
	 Motor-Lagerschaden 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen
Vorzeitiger Zahnkranz- verschleiß	 z.B. Kontakt mit Ozoneinwir- kungen o.ä., die eine physikali- sche Veränderung des Zahn- kranzes bewirken 	 Sicherstellen, dass physikali- sche Veränderungen des Zahn- kranzes ausgeschlossen sind
Schutzeinrichtung löst aus	 Wicklungs- und Klemmenkurz- schluss 	 Isolationswiderstand messen
	 Anlaufzeit ist überschritten 	 Hochlaufbedingungen überprüfen
MangeInde Leistung	 Undichtigkeit 	 Kopfschrauben nachziehen, Drehmoment beachten (siehe Kapitel Wartung).
	 Faltenbalg gerissen 	 von Bühler-Servicetechniker re- parieren lassen oder Wechsel des Faltenbalgs und der Stößel- Exzenter-Kombination.
	 Ventile defekt oder verunreinigt 	 Ventile vorsichtig ausblasen oder austauschen oder siehe Kapitel Wechsel von Ein- und Auslassventilen.

Tab. 2: Fehlersuche und Beseitigung

Das Wechseln von Ersatzteilen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Wartung.



7.2 Ersatz- und Zusatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, Gerätetyp und Seriennummer anzugeben. Bauteile zur Nachrüstung und Erweiterung finden Sie in unserem Katalog. Die folgenden Ersatzteile sind erhältlich:

Ersatzteil		Artikel-Nr.
P2.2 / P2.4 Amex	Faltenbalg	4200015
	Stößel / Exzenter Kombination	4200075
	Zahnkranz für Kupplung	4220011
	Satz 100 °C Ventile	4201002
	Satz 160 °C Ventile	4202002
P2.82 / P2.84 Amex	Faltenbalg	4200071
	Stößel / Exzenter Kombination	4200034
	Zahnkranz für Kupplung	4220011
	Satz 160 °C Ventile	4202002

Tab. 4: Ersatz- und Zusatzteile



8 Entsorgung

Entsorgen Sie die Teile so, dass keine Gefährdung für Gesundheit und Umwelt entsteht. Beachten Sie bei der Entsorgung die gesetzlichen Vorschriften im Anwenderland für die Entsorgung von elektronischen Bauteilen und Geräten.



9 Beständigkeitsliste

Die medienberührenden Werkstoffe Ihres Gerätes sind auf dem Typenschild abgedruckt.

Formel	Medium	Konzentration	Teflon® PTFE	PCTFE	PEEK	PVDF	FFKM	Viton® FPM	V4A
CH₃COCH₃	Aceton		1/1	1/3	1/1	3/4	1/1	4/4	1/1
C ₆ H ₆	Benzol		1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	3/3	1/1
Cl ₂	Chlor	10 % nass	1/1	0/0	4/4	2/2	1/1	3/0	4/4
Cl ₂	Chlor	97 %	1/0	1/3	4/4	1/1	1/0	1/1	1/1
C ₂ H ₆	Ethan		1/0	0/0	1/0	2/0	1/0	1/0	2/0
C₂H₅OH	Ethanol	50 %	1/1	1/3	1/1	1/1	1/1	2/2	1/0
C ₂ H ₄	Ethen		1/0	0/0	0/0	1/0	1/0	1/0	1/0
C_2H_2	Ethin		1/0	0/0	0/0	1/0	1/0	2/0	1/0
$C_6H_5C_2H_5$	Ethylbenzol		1/0	0/0	0/0	1/1	1/0	2/0	1/0
HF	Fluorwasserstoff		1/0	0/0	0/0	2/2	2/0	4/0	3/4
CO ₂	Kohlendioxid		1/1	0/0	1/0	1/1	1/0	1/1	1/1
CO	Kohlenmonoxid		1/0	0/0	1/1	1/1	1/0	1/0	1/1
CH ₄	Methan	technisch rein	1/1	0/0	1/1	1/0	1/0	1/1	1/1
CH₃OH	Methanol		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	3/4	1/1
CH ₃ Cl ₂	Methylenchlorid		1/0	2/0	1/0	1/0	1/0	3/0	1/1
H ₃ PO ₄	Phosphorsäure	1-5 %	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
H₃PO₄	Phosphorsäure	30 %	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
C ₃ H ₈	Propan	gasförmig	1/1	0/0	1/0	1/1	1/0	1/0	1/0
C ₃ H ₆ O	Propenoxid		1/0	0/0	0/0	2/4	2/0	4/0	1/0
HNO ₃	Salpetersäure	1-10 %	1/1	1/0	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1
HNO ₃	Salpetersäure	50 %	1/1	1/0	3/3	1/1	1/0	1/0	1/2
HCI	Salzsäure	1-5 %	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/1	2/4
HCI	Salzsäure	35 %	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/2	2/4
O ₂	Sauerstoff		1/1	0/0	1/0	1/1	1/1	1/2	1/1
SF ₆	Schwefelhe- xafluorid		1/0	0/0	1/0	0/0	1/0	2/0	0/0
H ₂ SO ₄	Schwefelsäure	1-6 %	1/1	1/1	2/2	1/1	1/1	1/1	1/2
H ₂ S	Schwefelwas- serstoff		1/1	1/1	0/0	1/1	1/1	4/4	1/1
N_2	Stickstoff		1/1	0/0	1/0	1/1	1/0	1/1	1/0
$C_6H_5C_2H_3$	Styrol		1/1	0/0	1/0	1/0	1/0	3/0	1/0
C ₆ H ₅ CH ₃	Toluol (Methyl- benzol)		1/1	0/0	1/0	1/1	1/1	3/3	1/1
H₂O	Wasser		1/1	0/0	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

Tab. 6: Beständigkeitsliste

- 0 keine Angabe vorhanden/keine Aussage möglich
- 1 sehr gut beständig/geeignet
- 2 gut beständig/geeignet
- 3 eingeschränkt geeignet
- 4 nicht geeignet
- Je Medium sind zwei Werte angegeben. Linke Zahl = Wert bei 20 °C, rechte Zahl = Wert bei 50 °C.

Beständigkeitsliste



Wichtiger Hinweis

Die Tabellen wurden aufgrund von Angaben verschiedener Rohstoffhersteller aufgelistet. Die Werte beziehen sich ausschließlich auf Labortests mit Rohstoffen. Daraus gefertigte Bauteile unterliegen oftmals Einflüssen, die in Labortests nicht erkannt werden können (Temperatur, Druck, Materialspannungen, Einwirkung chemischer Substanzen, Konstruktionsmerkmale etc.). Die angegebenen Werte können aus diesen Gründen nur als Richtlinie dienen. In Zweifelsfällen empfehlen wir unbedingt einen Test durchzuführen. Ein Rechtsanspruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, wir schließen jegliche Gewähr und Haftung aus. Allein die chemische und mechanische Beständigkeit reicht nicht für die Beurteilung der Gebrauchsfähigkeit eines Produktes aus, insbesondere sind z.B. die Vorschriften bei brennbaren Flüssigkeiten (Ex-Schutz) zu berücksichtigen.

Beständigkeit gegenüber anderen Medien auf Anfrage.

Betriebstagebuch (Kopiervorlage)



10 Betriebstagebuch (Kopiervorlage)

Wartung durch- geführt am	Geräte-Nr.	Betriebsstunden	Bemerkungen	Unterschrift



11 Beigefügte Dokumente

Zeichnungen: 42/015-Z01-02-3; 42/015-Z01-05-3;

42/015-Z01-06-3; 42/015-Z01-07-3; 42/015-Z01-01-3; 42/015-Z01-08-3; 42/015-Z01-04-3; 42/011-Z01-01-3;


42/011-Z01-03-3


Datenblatt:DD 42 0009

Bescheinigungen: Konformitätserklärung Motor K007/01.14;

FM C-US Certificate 3038101 / 3038101C


Dekontaminierungserklärung






"Änderungen nur nach Rücksprache mit dem Atexbeauftragten zulässig"


								enseat tragter		_
alle Kanten	AL	LE	RECH	ΤE	Maße	ohne ranzanga		Maßstab 1:2	(Gewicht)	
gratfrei	lvo	RBF	HAL T	FΝ	nach	ISO 276	8-mK	Werkstoff:		
Oberflächenbear-	' -									
beitungszeichen								D		
, <u>Roh</u>							Name	Benennung:		
l、/ _ 、/					Bearb.	25.02.2003	grans	Aufbauzeichnung / f		ing
\					Gepr.			P2.2 Atex/AMEX pum	IP (
χ R_z 63								P2.82 AMEX pump	(b)	
\ = \								, ,		
Y /								ZeichngNr. 42/015-	-Z01-02-	3B
	ь	3x	23,05,13	Sun	<i> </i> -	X /				
7 / /R _z 4	<u> </u>		19.10.05		🚄	BUHL	.ER	ArtNr.		
$ \bigvee = \bigvee$	Zust.				Ers			ARBEITSANWEISUNG:		






"Änderungen nur nach Rücksprache mit dem Atexbeauftragten zulässig"


alle Kanten gratfrei	ı		RECH	1 =	Tole	ohne ranzanga ISO 276		Maßstab 1:2 (Gewicht) Werkstoff:
Oberflächenbear- beitungszeichen	٧٠	IIDE	ппсі	□ IN	nach	130 276	0-mK	
, <u>Roh</u>						Datum	Name	Benennung:
l、/ _ 、/					Bearb.	27.02.03	Grans	Aufbauzeichnung / format drawing (b)
					Gepr.			P2.2 Atex/AMEX pump ; P2.82 AMEX pump
$\chi = \sqrt{R_z 63}$								Pumpenkopf um 180° gedreht pumphead turned downwards
γ/ _ \(\frac{R_z 16}{}{} \)								ZeichngNr. 42/015-Z01-05-3B
\	b	3x	23,05,13	Sun	/:	X /		0
$Z/\sqrt{R_z 4}$	а	AMEX	19,10,05	Gra	<u> </u>	BUHL	.ER	ArtNr.
$ \vee = \nabla$	Zust.	Ħnd.	Datum	Name	Ers	fur		ARBEITSANWEISUNG:






"Änderungen nur nach Rücksprache mit dem Atexbeauftragten zulässig"


alle Kanten gratfrei	ı		RECH HALT	1 =	Tole	ohne ranzanga ISO 276	be	Maβstab 1:2 (Gewicht) Werkstoff:		
Oberflächenbear- beitungszeichen										
, <u>Roh</u>						Datum	Name	Benennung:		
l、/ _ 、/					Bearb.	27.02.03	Grans	Aufbauzeichnung / format drawing	g	
					Gepr.			P2.2 Atex-V/AMEX-V pump		
$X/ = \sqrt{R_z 63}$								P2.82 AMEX pump		
\ - \								, ,		
Υ / R _z 16					<i></i>			ZeichngNr. 42/015-Z01-06-3	В	
\ = \	b	3x	23.05.13	Sun] /:	X /		ArtNr.		
$Z/\sqrt{R_z 4}$	α	AMEX	19,10,05	Gra	🚄	BUHL	.ER	HETNE.		
	Zust.	Ħnd.	Datum	Name	Ers	fur		ARBEITSANWEISUNG:		








"Änderungen nur nach Rücksprache mit dem Atexbeauftragten zulässig"


alle Kanten gratfrei			RECH		Tole	ohne ranzanga ISO 276		Maßstab 1:2 (Gewicht) Werkstoff:	
Oberflächenbear- beitungszeichen	Ľ	1100		LIN					
<u>Roh</u>						Datum	Name	Benennung:	(d
l、/ _ 、/					Bearb,	27.02.03	Grans	Aufbauzeichnung / format drawing P2.2 Atex-V/AMEX-V pump; P2.82 AMEX pump	ン
					Gepr.			- Pumpenkopf um 180° gedreht	
$\chi = \sqrt{R_z 63}$								- rumpenkopr um 100 gearent - pump head turned downwards	
γ/ _ \(\frac{R_z 16}{}{}\)					 		l	ZeichngNr. 42/015-Z01-07-3	3B
\	b	3x	23,05,13	Sun	/:	* /		0 . 11	
$Z/\sqrt{R_z 4}$	а	AMEX	19,10,05	Gra		-B UHL	.ER	ArtNr.	
I 🗸 = 🗸	Zust.	Ħnd.	Datum	Name	Fre	fur		ARBEITSANWEISUNG:	












"Änderungen nur nach Rücksprache mit dem Atexbeauftragten zulässig"

alle Kanten	AL	LE	RECH	ΤE	Maße	ohne		Maßstab 1:2	(Gewicht)	
gratfrei						ranzang ISO 27	abe 68-mK	Werkstoff:		
Oberflächenbear- beitungszeichen										
, <u>Roh</u>						Datum	Name	Benennung:		
l					Bearb.	30.06.03	Grans	Aufbauzeichnung		9
					Gepr.			☐ P2.4 Atex/AMEX p	oump	(b)
$X/- \sqrt{R_z 63}$								P2.84 AMEX pump		0
$\gamma / = \sqrt{R_z \cdot 16}$								ZeichngNr. 42/ [011-Z01-01-	-3B
\	q	4 x	23.05.13	Sun] /:	X /		ArtNr.		Т
$Z/\sqrt{R_z 4}$	a	AMEX	18.10.05	Gra	<i>'</i> -	P BUH	LER	HFTNF.		
/ = /	Zust.	Ħnd.	Datum	Name	Ers	für		ARBEITSANWEISUNG:		



Zust. And. Datum Name Ers für

ARBEITSANWEISUNG:



Messgaspumpen

P 2.2-ATEX, P 2.4 ATEX,

P 2.2-AMEX, P 2.4 AMEX, P 2.82 AMEX, P 2.84 AMEX



In der Gasanalytik stellt die Förderung des zu analysierenden Gases besonders hohe Anforderungen an die Messgaspumpe. Diese Anforderungen bilden sich aus der Gaszusammensetzung - oft sehr werkstoffaggressive Komponenten - und der häufig anzutreffenden Taupunktunterschreitung = Kondensat im Messgas.

Diese Messgaspumpen arbeiten mit einem Faltenbalg aus PTFE, der sich bereits in großen Stückzahlen in diesem sehr schwierigen Einsatzgebiet durch hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer ausgezeichnet hat. Für die Förderung von Messgas mit Kondensatanteilen wird der Pumpenkopf nach unten gedreht.

Um den Einsatz dieser Pumpe in heißen Applikationen zu erleichtern, sind bei der P2.4 und P2.84 Pumpenkopf und Antriebsmotor voneinander trennbar ausgeführt, d.h. diese Pumpen haben einen geteilten Übergangsflansch, dessen eine Hälfte im Inneren eines beheizten Schrankes montiert wird und dessen andere Hälfte, auf der Außenseite montiert, den Antriebsmotor trägt.

Als Antrieb werden Motoren in Ex-geschützer Ausführung verwendet.

Die ATEX-Ausführung ist erhältlich für Kategorie 2. Die AMEX-Ausführungen für FM C-US sind zugelassen für Class I Division 2. Zur Erleichterung der Installation ist eine Befestigungskonsole mit Schwingelementen im Lieferumfang für die Typen P2.2 ATEX, P2.2 AMEX und P2.82 AMEX enthalten.

- einfacher, robuster Aufbau
- leicht auswechselbare Ventile
- Faltenbalg aus einem Stück
- für aggressive Messgase
- fördert kondensathaltiges Messgas
- lange Lebensdauer
- optional regelbares Bypassventil im Pumpenkopf
- geringe Geräuschemission
- mit Befestigungskonsole
- ATEX Versionen Kategorie 2
- FM C-US Zulassung für Class I Div. 2

Übersicht Pumpenmodelle

	direkt betriebe (siehe Zeic	•	Pumpen mit Zwischenflansch (siehe Zeichnung 2)			
Förderleistung (siehe Förderkennlinie)	400 l/h	800 l/h	400 l/h	800 l/h		
ATEX Typen (Europa) (Ex) II 2/2 G c IIC T3/T4 X	P 2.2 ATEX		P2.4 ATEX			
AMEX Typen (Amerika) NI / I / 2 / BCD / T3, T4 CL.I Div.2 Gr BCD T3/T4 FM C-US Zulassung Nr. 3038101 / 3038101C	P2.2 AMEX	P 2.82 AMEX	P 2.4 AMEX	P2.84 AMEX		
Gewicht	7,5	kg	8,5	i kg		

Allgemeine Technische Angaben für alle Pumpen

Nennspannung siehe Bestell-Nr. (Seite 3&4)

Schutzklasse elektrisch IP 54

mechanisch IP 20

Totvolumen 8,5 ml

Pumpen 400 I/h

Umgebungstemperatur


Motor 115 V / 230 V -20°C bis 50°C

Motor 380 - 420 V -20°C bis 40°C

Pumpenkopf siehe Tabelle unten

Mediumtemperatur Ventile* PTFE/PVDF max.100 °C

*siehe Tabelle unten PTFE/PEEK max.140 °C



Temperaturklassen

P 2.2 ATEX und AMEX		Mediumtemp.
keine brennbaren Gase	T3	140 °C
im Gasweg	T4	120 °C
Brennbare Gase im Gasweg	T3	120 °C
oberhalb der UEG	T4	50 °C

P 2.4 ATEX und AMEX		Medium temp.	Pumpen kopftemp.
Keine brennbaren	T3	120°C	100°C
Gase im Gasweg	T4	80°C	80°C
Brennbaren Gase im	T3	100°C	80°C
Gasweg oberhalb der UEG	T4	50°C	50°C

Materialien medienberührende Teile je nach Pumpentyp: PTFE, PVDF (Standard Pumpe mit 100 °C Ventilen)

- + PEEK (Standard Pumpe mit 140 °C Ventilen)
- + Viton (Standard Pumpe mit 100 °C Ventilen und Bypassventil)
- + PCTFE, Viton (Standard Pumpe mit 140 °C Ventilen und Bypassventil)
- + 1.4571 (VA Pumpenkörper)
- + 1.4401, Viton (VA Rohrverschraubungen)

Pumpen 800 I/h


Umgebungstemperatur

Motor 115 V / 230 V -20°C bis 50°C

Motor 380 - 420 V -20°C bis 40°C

Pumpenkopf siehe Tabelle unten

Mediumtemperatur Ventile* PTFE/PEEK max. 120 °C



Temperaturklassen

P 2.82 AMEX		Medium- temperatur
keine brennbaren	Т3	120 °C
Gase im Gasweg	T4	80 °C
Brennbare Gase im	T3	100 °C
Gasweg oberhalb der UEG	T4	50 °C

P 2.84 AMEX		Medium- temperatur	Pumpenkopf- temperatur
keine brennbaren	Т3	120 °C	100 °C
Gase im Gasweg	T4	80 °C	80 °C
Brennbare Gase im	T3	100 °C	80 °C
Gasweg oberhalb der UEG	T4	50 °C	50 °C

Bestellhinweise Atex:

Artikel-Nr.	42 XX	(X	Х	Х	Χ	Х	9 (00	Produktmerkmal	
									Grundtyp	
	61								P2.2 Atex 400l/h	
	62	2							P2.4 Atex 400l/h	
									Spannung des Motors	
		1							230 V 50 Hz. 0,88 A	
		2						ĺ	230 V 60 Hz. 0,89 A	
		3						ĺ	115 V 50 Hz. 1,76 A	
		4						ĺ	115 V 60 Hz. 1,78 A	
		5						ĺ	380-400 V 50 Hz. 0,41 A	
									Stellung Pumpenkopf	
			1						Normalstellung senkrecht	
			2					ĺ	um 180° gedreht *	
									Werkstoff Pumpenkopf	
				1					PTFE	
				2				Ī	Edelstahl 1.4571	
				3				Ī	PTFE mit Bypassventil *	
									Werkstoff Ventile	
				Ī	1				bis 100 °C PTFE/PVDF *	
				Ī	2			Ī	bis 140 °C PTFE/PEEK	
									Einschraubverschraubungen	ı (abhängig vom Pumpenkopf)
									PTFE Pumpenkopf	Edelstahl Pumpenkopf
					Ī	9		[DN 4/6 (Standard)	6 mm (Standard)
					Ī	1		[DN 6/8	8 mm
						2		ĺ	3/8"-1/4"	3/8"
					Ī	3		ĺ	1/4"-1/8"	
					[4			1/4"-1/6"	1/4"
									Montagezubehör	
							9		inkl. Montagekonsole und Puffe	er *

*nicht bei P2.4 Atex möglich

Bestellhinweise AMEX:

esteiliili												
Artikel-Nr.	42	XX	X	X	X	X	Χ	9	0	00	Produktmerkmal	
											Grundtyp	
		71									P2.2 Amex 400l/h	
		72									P2.4 Amex 400l/h	
		73									P2.82 Amex 800l/h	
		74									P2.84 Amex 800l/h	
											Spannung des Motors	
			1								230 V 50 Hz. 0,88 A	
			2								230 V 60 Hz. 0,89 A	
			3								115 V 50 Hz. 1,76 A	
			4								115 V 60 Hz. 1,78 A	
											Stellung Pumpenkopf	
				1							Normalstellung senkrecht	
				2							um 180° gedreht *	
											Werkstoff Pumpenkopf	
					1						PTFE	
					2				1		Edelstahl 1.4571	
					3						PTFE mit Bypassventil *	
											Werkstoff Ventile	
						1					bis 100 °C PTFE/PVDF **	
						2			1		bis 140 °C PTFE/PEEK	
											Einschraubverschraubungen	(abhängig vom Pumpenkopf)
										\Box	PTFE Pumpenkopf	Edelstahl Pumpenkopf
							9				1/4"-1/6" (Standard)	1/4" (Standard)
							1				DN 6/8	8 mm
							2				3/8"-1/4"	3/8"
							3				1/4"-1/8"	
							5				DN 4/6	6 mm
											Montagezubehör	
								9			inkl. Montagekonsole und Puffe	r *
											*nicht bei P2.4 Amex und P2.84	

^{*}nicht bei P2.4 Amex und P2.84 Amex möglich
**nicht bei P2.4 Amex, P2.82 Amex und P2.84 Amex möglich

Bitte beachten Sie: Motoren im EX-Bereich bedürfen einer Schutzvorrichtung!

Motorschutzschalter

Montage ausserhalb Ex-Bereich
 230 V; 380-400 V, 0-1 A
 9132020021
 115 V, 1,6-2,5 A
 9132020030

Montage im EX-Bereich Zone 1 oder 2 (nur ATEX)

230 V; 380-400 V, 0-1 A 9132020036 115 V, 1,6-2,5 A 9132020033

Hinweise zu den Variationen:

Position Pumpenkopf:

(gilt nur für P2.2 und P2.82):

Bei kondensathaltigem Gas muss der Pumpenkopf um 180° gedreht eingebaut werden. Ist dies der Fall, drehen Sie den Pumpenkopf wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Achten Sie bei der Bestellung auf die für Ihre Anwendung richtige Stellung des Pumpenkopfes, um einen Umbau zu vermeiden.

Material Pumpenkopf:

Das Standardmaterial ist PTFE.

Um alle Werte zu erreichen, die im grauen Bereich der Förderkennlinie liegen, kann der Pumpenkopf mit einem Bypassventil bestückt werden (nur bei P 2.2 und P 2.82).

Je nach Art der Eingangs- und Ausgangsverrohrung kann für die Pumpe ein Edelstahlkörper bestellt werden (dies ist jedoch nicht in Kombination mit einem Bypassventil möglich).

Material Ventil:


(gilt nur für Typen P2.2 Atex und P2.82 Amex)

Für nicht beheizte Anwendungen mit einer Medientemperatur bis 100 °C sind die PTFE/PVDF Ventile anzuwenden.


Für höhere Temperaturen bis 140 °C sind entsprechende Ventile aus PTFE/PEEK zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass die max. Temperaturen durch die Temperaturklassen begrenzt sind (siehe Tabelle auf Seite 2).


Abmessungen für P 2.2 ATEX, P 2.2 AMEX, P 2.82 AMEX - Zeichnung 1



Abmessungen für P 2.4 ATEX, P 2.4 AMEX, P 2.84 AMEX - Zeichnung 2



- 1) Die Pumpe sollte waagerecht eingebaut werden
- 2) Der Pumpenkopf ist bei Einbau nach Bedarf zu drehen. Bei Förderung von Gasen mit Kondensatanteil ist er jedoch mit den Ventilen nach unten einzubauen





Erklärung der EG-Konformität Nr. Declaration of EC-Conformity No. Attestation de conformité No.

K007/01.14



Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass

Drehstrommotoren Einphasenmotoren

Typ E.Y

die in den letztgültigen EG-Baumusterprüfbescheinigungen

PTB00ATEX3232 PTB01ATEX3221 PTB02ATEX3147 PTB00ATEX3373 PTB03ATEX3049

PTB08ATEX3046

aufgeführt sind, durch die benannte Stelle PTB Braunschweig (0102) entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie

94/9/EG

abgenommen wurden, und daher folgenden harmonisierten Normen

> EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007

entsprechen. Die Kennzeichnung ist entsprechend EG-Baumusterprüfbescheinigung We declare in direct responsibility that the

Three-Phase-Motors
One-Phase-Motors

Type E.Y

which are listed in the valid version of EC-type examinations

PTB00ATEX3232 PTB01ATEX3221 PTB02ATEX3147 PTB00ATEX3373 PTB03ATEX3049 PTB08ATEX3046

have been approved by the notified body PTB Braunschweig (0102) according to the following directive

94/9/EC

whereas the following harmonised standard

EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007

are fulfilled. The marking is according the EC-type examinations report

Nous attestons sous notre seule responsabilité que les

Moteurs á courant triphasé Moteurs monophasés

Type E.Y

qui sont conformes à la dernière attestation d'examen CE

PTB00ATEX3232
PTB01ATEX3221
PTB02ATEX3147
PTB00ATEX3373
PTB03ATEX3049
PTB08ATEX3046

sont approuvés par l'organisme PTB Braunschweig (0102) selon les directives

94/9/CE

correspondant aux normes harmonisées

EN 60079-0: 2009 EN 60079-7: 2007

Le marquage est conforme à l'attestation d'examen CE

C € 0044

Das vom TUV Nord (0044) nach der

EN ISO/IEC80079-34: 2011

zertifizierte Qualitätssicherungssystem hat in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung der produzierten Geräte mit der in den obigen EG-Baumusterprüfbescheinigungen beschriebenen Bauart und mit den für sie geltenden Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG vor Auslieferung festgestellt und die CE-Konformität dokumentiert. In accordance to the latest third party certification TUV Nord (0044)

EN ISO/IEC80079-34: 2011

the quality system hereby declares in direct responsibility that the accordance of the manufactured products with the above mentioned EC-type examinations report as well as the current requirements of directive 94/9/EC were approved before delivery and CE-conformity was documented.

En accordance avec la certification du système de qualité TUV Nord (0044)

EN ISO/IEC80079-34: 2011

le système d'assurance de la qualité déclare la seule responsabilité, que les produits fabriqués étaient approuvés conformes aux attestations d'examen CE mentionnées cidessus et aux aux exigences de la directive 94/9/CE avant la livraison, et la conformité CE était documentée.

Mat.Nr. 373262

ATB MOTORENWERKE GMBH

G.-Bauknecht-Straße 1 A-8724 Spielberg



Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten.

Das bezeichnete Produkt ist zum Einbau in eine andere Maschine bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die Konformität mit der Richtlinie 2006/42/EG festgestellt ist.

Diese Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung. Safety instructions stated in the production records have to be adhered to.

The indicated product is intended for installation and usage into a different machine. Operation is prohibited until the final product concurs with the 2006/42/EC regulations.

This statement does not warrant any characteristics regarding product liability.

Les consignes de sécurité rappelées dans la documentation du produit doivent être respectées.

Le produit indiqué est prévu pour être intégré dans une machine. La mise en service n'est autorisée que lorsque la conformité du produit final est donnée avec la directive 2006/42/CE.

Cette déclaration ne constitue pas une assurance au sens de la responsabilité du produit.

ATB MOTORENWERKE GMBH

G.-Bauknecht-Straße 1 A-8724 Spielberg

D.I. Alexander Schroefl Geschäftsführer und

Beauftragter der obersten Leitung für das Qualitätssicherungssystem

Dr. Christian Grabner Entwicklung

Spielberg, 27.02.2014



Member of the FM Global Group

FM Approvals
1151 Boston Providence Turnpike
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA
T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

HAZARDOUS LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS

This certificate is issued for the following equipment:

P2.2 AMEX (P/N 4271XXXX99), P2.4 AMEX (P/N 4272XXXX99), P2.5 AMEX (P/N 4278XXXX99), P2.82 AMEX (P/N 4273XXXXY99) and P2.84 AMEX (P/N4274XXXX99) Rated 115V/230V AC, 50/60Hz, 1.7A/0.89A. Sample Gas Pumps.

NI/I/2/BCD/T3, T4 Ta = -20 °C to +50 °C

x = denote power supply, position of pump head, material of pump head and material of valves.

Equipment Ratings:

Nonincendive electric apparatus for use in Class I, II, Division 2, Groups B, C & D indoor hazardous (Classified) locations and for use in ordinary Locations

FM Approved for:

Bühler Technologies GmbH Ratingen D-40880 Germany



This certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:

CSA C22.2 No. 213, May 1987

Re-affirmed 2008

CSA C22.2 No. 61010-1, 2004

Re-affirmed 2009

Original Project ID: 3038101

Canadian Project ID: 3038101C

Approval Granted: July 24,2012

Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended

Report Number

Date

Report Number

Date

FM Approvals LLC

J.E. Marquedant

Group Manager, Electrical

29 July 2012

Date



Member of the FM Global Group

FM Approvals
1151 Boston Providence Turnpike
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA
T: **781 762 4300** F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT

This certificate is issued for the following equipment:

P2.2 AMEX (P/N 4271XXXX99), P2.4 AMEX (P/N 4272XXXX99), P2.5 AMEX (P/N 4278XXXX99), P2.82 AMEX (P/N 4273XXXXY99) and P2.84 AMEX (P/N4274XXXX99) Rated 115V/230V AC, 50/60Hz, 1.7A/0.89A. Sample Gas Pumps.

NI/I/2/BCD/T3, T4 Ta = -20 °C to +50 °C

x = denote power supply, position of pump head, material of pump head and material of valves.

Equipment Ratings:

Nonincendive electric apparatus for use in Class I, II, Division 2, Groups B, C & D indoor hazardous (Classified) locations and for use in ordinary Locations

FM Approved for:

Bühler Technologies GmbH Ratingen D-40880 Germany



This certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:

Class 3600 2011 Class 3611 2004 Class 3810 2005

Original Project ID: 3038101

Approval Granted: 24 May 2010

Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended

Report Number

Date

Report Number

Date

120709

July 29,2012

FM Approvals LLC

J/E. Marquedant

Group Manager, Electrical

24 July 2012
Date

RMA - Dekontaminierungserklärung RMA - Decontamination Statement



DE/EN Gültig ab / valid since: 2014/11/01 Revision / Revision 1 ersetzt Rev. / replaces Rev. 0

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anliegens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachenanalyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des Vorgangs. Die Aussage "Defekt" hilft bei der Fehlersuche leider nicht.

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service.

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus.

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht möglich!

Angaben zum Absender:

Please complete this return form to ensure your claim is processed quickly and efficiently. An accurate description of the problem is necessary for cause analysis and will help processing the claim quickly. Unfortunately, stating "defective" will not help us troubleshoot the issue.

You may obtain the RMA number from your sales or service representative.

This return form includes a decontamination statement. The law requires you to submit this completed and signed decontamination statement to us. Please complete the **entire** form, also in the interest of our employees' health.

Attach the return form including decontamination statement along with the shipping documentation to the outside of the package, inside a clear pouch. Otherwise we are unable to process your repair order!

Sender information:

Firma / Company		Ansprechpartner / Contact person		
Anschrift / Address		Abteilung / Department		
		E-Mai / E-Mail:		
		Tel. / Phone		
		Fax / Fax:		
Artikelnummer / Item number				
Auftragsnummer / Order number		RMA-Nr. / RMA no.		
Anzahl / Quantity				
	Reparatur / Repair	Vorgangsnummer des Kunden /		
Rücksendegrund /	Garantie / Warranty	Customer transaction number::		
Return reason	Zur Prüfung / For inspection			
	Rückgabe / Return			
Fehlerbeschreibung /	Description of the problem:			
Ort, Datum / Unterschrift / Stempel / Signature / Stamp:				

RMA - Dekontaminierungserklärung RMA - Decontamination Statement



14/11/01 Revision / Revision 1 ersetzt Re	v. / replaces Rev. 0	
ntaminierungserklärung für jedes	Please complete this decontami individual item	ination statement for each
	DMA Nr./	
	RMA no:	
äß gereinigt und dekontaminiert	I herewith declare that the device as specified above has been properly cleaned and decontaminated and that there are no risks present when dealing with the device.	
he Gefährdung genauer zu	In other cases, please describe the hazards in detail:	
nkreuzen):	Aggregate state (please check):	
Fest / Solid	Pulvrig / Powdery	Gasförmig / Gaseous
sind zu beachten	Please note the following warnings (please check):	
Giftig / Tödlich Toxic / lethal	Entzündliche Stoffe Flammable substances	Brandfördernd Oxidizing
<u>(!)</u>		***
Gesundheitsgefährdend	Gesundheitsschädlich	Umweltgefährdend
	Please include an updated data sheet of the hazardous	
		_
	it, dass das oben spezifizierte äß gereinigt und dekontaminiert Gefahren im Umgang mit dem he Gefährdung genauer zu hkreuzen): Fest / Solid sind zu beachten Giftig / Tödlich Toxic / lethal Gesundheitsgefährdend Hazardous to health des Datenblatt des	RMA-Nr / RMA no: I herewith declare that the device properly cleaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung genauer zu In other cases, please described properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung properly of leaned and decontaminisks present when dealing with the Gefährdung properly of leaned and decontaminisks pro